





Socket-guide




Anslutning direkt till nätspänning



Anslutning över reaktor/drossel och tändare














Anslutning till lågvolt









Anslutning till tändapparat



Anslutning över reaktor/drossel och tändare



Anslutning över Hf-don



Anslutning till 230V

